

# Роутеры Дом.ру (актуальная линейка)

Если у Клиента роутер Дом.ру актуальной линейки с прошивкой от производителя, то посмотреть ключ сети можно также в настройках роутера с другого устройства, которое подключено к этому роутеру. Для этого на подключенном устройстве в адресную строку браузера необходимо ввести 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Далее в появившемся окне вводи имя пользователя/пароль: admin/admin. В интерфейсе роутера слева выбираем "Беспроводной режим", ключ от wi-fi сети указан в поле "Пароль PSK".

Беспроводной режим: Включить

Имя беспроводной сети: TP-LINK\_7E865E (Та

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту

WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: 123456789

(Вы можете ввести либо ASCII символы в про

Без Изменений

Назад Далее