

# Пульт от Movix Voice

Модель приставки: Movix Voice

Тип батареек: AAA (мизинчиковые)

## Смена батареек:

1. Надавить на защёлку, немного сдвинуть крышку вниз
2. Установить 2 батарейки соблюдая полярность (+/-)
3. Установить крышку на место

## Настройка пульта на ТВ:

Нажмите на пульте кнопку **меню** -> сверху на главном экране **значок шестиренки** -> **Настройки системы** -> **Настройки устройства** -> **Smart Control** -> Появится сообщение о настройке пульта, нажимаем **ОК** -> Зажимаем 2 кнопки на пульте как показано у Клиента на экране (**Назад/Выход и Меню**) -> Процесс определение модели ТВ -> Если модель ТВ верна нажмите **YES**, если нет - **NO** и выберите из списка нужную модель ТВ -> Пульт настроен

Комбинация **911** на выводит все данные о приставке

