

Универсальный пульт

Модель приставки: MAG 245/250 / Humax 7000i / Humax 9000i / IMAQLIQ/ DMT / KAON / Movix / Movix Pro

Не подходит: Movix Pro (Eltex) / любая Movix Pro Voice

Тип батареек: AAA (мизинчиковые)

Смена батареек:

1. Надавить на защёлку, немного сдвинуть крышку вниз
2. Установить 2 батарейки соблюдая полярность (+/-)
3. Установить крышку на место

Настройка пульта на приставку:

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки "**Домой**" + "**Настройки**" в течение 3 секунд.
2. Загорится индикатор
3. Введите цифровой код, соответствующий модели приставки.
4. Если все сделали правильно индикатор должен погаснуть

Коды приставок:

- 1 - Humax 9000i; 2 - MAG 245/250; 3 - Humax 7000i; 4 - IMAQLIQ;
5 - DMT 5000; 6 - KAON; 7 - Movix

Сброс пульта до ЗУ:

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки "**Выбор устр-ва**" + "**ОК**" в течение 3 секунд.
2. Индикатор мигнет 4 раза

Настройку пульта на ТВ ищите в мануалах

