



Поздравляем с покупкой ТВ-приставки Movix


Это умное цифровое устройство, которое превратит ваш телевизор в Smart.

В ней собрано все, что вы смотрите - фильмы, телеканалы, онлайн-кинотеатры, YouTube, а так же то, чем привыкли пользоваться - приложения из Google Play.




Инструкция для самостоятельного подключения

1. Возьмите HDMI-кабель и с его помощью подключите приставку к телевизору, как показано на изображении.



2. Подключите приставку к сети.



3. Включите телевизор и выберите источник питания – тот вход HDMI, через который подключили приставку к телевизору.


4. Следуйте инструкциям на экране телевизора, чтобы подключиться к Wi-Fi.



5. Войдите в аккаунт Google – введите свой логин и пароль от почты Gmail. Этот шаг нужен для корректной работы приставки.

6. Дождитесь, пока приставка автоматически загрузит необходимые обновления и будет готова к работе.

7. Настройте пульт следуя инструкции на экране – она появится при первом включении приставки. Так вы сможете управлять не только Movix, но и телевизором.



8. Готово! Выберите, что хотите посмотреть, и наслаждайтесь просмотром.

Удобно управлять «Голосом»

Зажмите кнопку и произнесите что хотите найти



Ваш домашний центр развлечений

-  Все онлайн-кинотеатры уже внутри. Попробуйте любой бесплатно и смотрите тот, который нравится.
-  Управляйте просмотром телеканалов. Ставьте эфир на паузу, перематывайте назад и смотрите то, что интересно.
-  Создайте для ребенка безопасную среду. Поставьте ПИН-код от случайных покупок и возрастное ограничение на каналы и фильмы.
-  Смотрите всей семьей или каждый на своем устройстве. Установите приложения на смартфоны и Smart TV или авторизуйтесь на movix.ru.
-  Ищите фильмы с помощью голосового управления. Просто нажмите кнопку и скажите, что хотите посмотреть.

Если возникли сложности — мы поможем и найдем решение

Напишите в чат приложения

Задать вопрос в чате

Или просто позвоните

8 800 250 7777

