


Роутеры Дом.ру (старая линейка)

Если у Клиента роутер Дом.ру, то посмотреть ключ сети можно также в настройках роутера с другого устройства, которое подключено к этому роутеру. Для этого на подключенном устройстве в адресную строку браузера необходимо ввести 192.168.0.1. Далее в появившемся окне отобразятся данные соединения, где можно посмотреть параметры сети (строка "Ключ сети"):



The screenshot displays the connection status of a router. At the top, it indicates the connection state as "Подключено" (Connected) in green. Below this, it shows the connection time as "30 сек". The login is "61800@sochi" and the tariff is blank. The IP address is "46.146.92.181". The mode is "150 Mbps (802.11n)", the channel is "auto", and the encryption is "WPA2 (AES)". The SSID is "WIFI-DOM.ru-1798" and the network key is "показать" (show). The MAC addresses for LAN, WAN, and Wi-Fi are all "B8:A3:86:A3:A1:14". At the bottom, there is a button "Отключиться" (Disconnect) and a link "изменить настройки" (change settings).

Состояние соединения:	Подключено
Время соединения:	30 сек
Логин:	61800@sochi
Тариф:	
IP адрес:	46.146.92.181
Режим:	150 Mbps (802.11n)
Канал:	auto
Шифрование:	WPA2 (AES)
SSID:	WIFI-DOM.ru-1798
Ключ сети:	показать
MAC-адрес LAN:	B8:A3:86:A3:A1:14
MAC-адрес WAN:	B8:A3:86:A3:A1:15
MAC-адрес Wi-Fi:	B8:A3:86:A3:A1:14

[Отключиться](#)

[изменить настройки](#)