




## **Инструкция по настройке Wi-fi на телевизорах LG.**

*Пермь  
2016*


1. Включаем телевизор, и сразу заходим в настройки нажав на кнопку **SETTINGS**.




2. В настройках откройте вкладку **Сеть**, затем выберите пункт **Сетевое подключение**.




3. Видим экран, на котором нам сообщают что Smart TV часто использует подключение к интернету и предлагаю подключится по кабелю, или по беспроводной сети. Нажимаем на кнопку **Настроить подключение**.




4. Подождите, пока телевизор найдет сети Wi-Fi, выберите свою, и нажмите «Далее». В зависимости от модели ТВ поиск доступных сетей занимает от 30 сек. до 2 мин.




5. С помощью экранной клавиатуры пишем пароль от своей Wi-Fi сети и нажимаем **Ok**. Пароль должен быть минимум 8 символов. Процедура ввода пароля в зависимости от его длины занимает ~ 1 мин.



6. Снова нажимаем **Ok**, и ждем пока телевизор подключится к Wi-Fi сети.



7. Должно отобразиться сообщение о том, что сеть успешно подключена.



### Заключение.

Общее время настройки подключения ТВ LG к wi-fi сети составляет не более 5 минут, данное время может варьироваться в зависимости от модели ТВ и от длины ключа беспроводной сети. Наиболее длительные шаги при настройке подключения - это ожидание поиска беспроводных сетей и ввод пароля для подключения к wi-fi сети.